

# 取付説明書

## 取付手順



装着前



1 エンドパーツ(左右)を仮止めし、モールの開始地点と終了地点を決めます。



2 モールを曲げ、R(カーブ)の癖をつけます。十分にRの癖がついたら、Rの頂点でモールをカットします。



3 R(カーブ)がついた先端部から離型紙をめくり、仮止めしておいたエンドパーツにR(カーブ)がついたモールの先端を差し込みます。そのままフェンダーのRに沿ってモールを貼付けていきます。



4 エンドパーツ付近までたどり着いたら、エンドパーツまでの距離をよく確認しながら、カットする位置にマスキングテープ等で目印をつけてください。



5 目印を付けたカット位置を頂点になるようにモールを曲げ、R(カーブ)の癖をつけます。



6 仮止めしていたエンドパーツを取外します。



7 さきほどR(カーブ)をつけたカット位置でモールをカットし、フェンダーのRに沿って貼り付けます。これでモールの取付が完了です。



8 エンドパーツの離型紙をめくり、モールの両端に貼付けます。



取付完了です。