

この度は D.A.D レンズ プロテクションフィルムの  
お買い上げ誠にありがとうございます。

## ご注意

- 本来の用途以外に使用しないでください。
- 製品を取付ける際は、必ずエンジンを止め、パーキングブレーキをかけた状態で行ってください。
- 製品本体はひと回り小さめに設計しております。
- 本製品の取付け・取外し・使用における事故・故障・破損・損害などにつきまして、弊社は一切の責任・保証を負いません。
- 本製品は改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。

## ●作業前に

- ・作業を行う前に施工面の汚れ・油分などを落とし、しっかりと洗浄してください。

## 施工液の作成

水道水（1L）に付属の希釈液を全液混ぜた液体を作り、空の霧吹きボトルに入れてください。

※別途、真水（水道水）もご用意ください。

作業は 20℃～23℃の環境または、その範囲内の温度にヘッドライトを温める、又は冷やしてから貼ってください。  
その環境以外ではノリズレが発生しやすくなります。

## ●取付手順

- 1 施工液をフィルムの粘着面および貼付け面（レンズ部）に万遍なく吹き付け、フィルム全体を仮貼付けしてください。  
※作業中は作成した施工液をフィルムおよび貼付け面（レンズ部）に万遍なく吹き付け、表面が乾かないようにしてください。
- 2 付属のスムーザーブレードを使用し、下図、①②③…の順番に、フィルムと貼付け面（レンズ部）の間の施工液を抜き取ります。  
施工液が抜けることでフィルムと貼付け面（レンズ部）が密着し固定されます。  
※作業中にフィルム位置がゆがんだりは場合は、一度、フィルム全体または一部を剥がし、施工液を吹き付け、貼りなおしてください。  
※固定しにくい場合、一度、フィルムを剥がし、フィルムと貼付け面（レンズ部）に真水を吹き付けてください。  
その後、再度、貼り付けを行い、スムーザーブレードで真水を抜き取ることで貼付け（固定）しやすくなります。

