

この度は D.A.D レンズ プロテクションフィルムの
お買い上げ誠にありがとうございます。

ご注意

- 本来の用途以外に使用しないでください。
- 製品を取付ける際は、必ずエンジンを止め、パーキングブレーキをかけた状態で行ってください。
- 製品本体はひと回り小さめに設計しております。
- 本製品の取付け・取外し・使用における事故・故障・破損・損害などにつきまして、弊社は一切の責任・保証を負いません。
- 本製品は改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。

●作業前に

・作業を行う前に施工面の汚れ・油分などを落とし、しっかりと洗浄してください。

施工液の作成

水道水（1L）に付属の希釈液を全液混ぜた液体を作り、空の霧吹きボトルに入れてください。

※別途、真水（水道水）もご用意ください。

作業は 20℃～23℃の環境または、その範囲内の温度にヘッドライトを温める、又は冷やしてから貼ってください。
その環境以外ではノリズレが発生しやすくなります。

●取付手順

1 施工液をフィルムの粘着面および貼付け面（レンズ部）に万遍なく吹き付け、フィルム全体を仮貼付けしてください。

※作業中は作成した施工液をフィルムおよび貼付け面（レンズ部）に万遍なく吹き付け、表面が乾かないようにしてください。

2 付属のスムージーブレードを使用し、下図、①の施工液を抜き取り固定してから矢印の方向に引っ張り、②を固定してください。
その後、③④の順番に、施工液を抜き取り固定してください。

※作業中にフィルム位置がゆがんだ場合は、一度、フィルム全体または一部を剥がし、施工液を吹き付け、貼りなおしてください。

※固定しにくい場合、一度、フィルムを剥がし、フィルムと貼付け面（レンズ部）に真水を吹き付けてください。

その後、再度、貼り付けを行い、スムージーブレードで真水を抜き取ることで貼付け（固定）しやすくなります。

