

この度は本製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用前に必ず本書をお読みください。

【警告】 必ずお読みください。

- 本書はいつでも取り出してお読み頂けるように、大切に保管してください。
- 本製品をあなたから第三者へ譲渡する場合は、必ず本書と一緒に渡し下さい。
- 本製品の分解・改造は絶対におやめください。分解、改造された製品についての保証・責任は当社では一切負いかねます。

- 本製品の使用等における事故・故障・破損・損害などについて弊社は一切の責任・保障を負いかねます。
- 本製品は予告なく仕様変更する場合があります。予めご了承ください。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。お子様がイタズラしたりしない様に十分注意してください。

【注意】 必ずお読みください。

- ご使用前に製品本体各部にガタツキ等の異常がないか確認してからお使いください。
- 本製品は荷物の運搬用です。お子様やペットを乗せる行為やお子様の遊具として利用される等、本来の用途以外のご使用はやめてください。
- 本製品のご使用は大人の方がご使用ください。小さなお子様にハンドル操作等を任せますと、怪我や事故の原因となりたいへん危険です。
- 製品を火に近づけたり、火の気のある場所に近づけないでください。部品の変形や製品の破損の原因となります。
- 直射日光の当たる場所に長時間放置しないでください。変色や変形の原因となります。
- 悪路(凹凸や段差のある場所等)ではなるべく使用をお控えください。商品の劣化や故障、事故、荷崩れ等の原因となります。
- 製品の組立て・収納時には指や手、足などを挟まないよう十分注意してください。
- 製品の組立てや調整は確実に行ってください。走行時の転倒や荷崩れ、事故の原因となります。
- 電子機器や精密機器、割れ物等の壊れやすい物、また高額品等の貴重品は運搬しないで下さい。
- 耐荷重以上の荷物を載せないでください。

- 中敷きボードは過積載や一部への荷重が掛かると破損する可能性があります。荷物の積載は重量が偏らないよう注意してください。
- 自動車やバイク、自転車等、人力以外での牽引は行わないでください。
- 荷物の積み下ろしは、必ず平坦な場所で製品を支えて行ってください。
- 傾斜地でのご使用は十分ご注意ください。
- 本製品を駐車する際は、平坦な場所で製品が動かないことを確認してください。また駐車時は万が一の際、製品を操作できるように近くに大人がいる状態で行ってください。
- ご使用後は水分や泥などの汚れを柔らかい布等で拭き取り、乾燥した状態で保管してください。湿気等の水分の多い場所や埃の多い場所での保管は商品の劣化や錆の発生の原因となります。
- バケットを収納する際は必ずハンドルを収納してから行ってください。怪我や事故の原因となります。
- 異常を感じたら使用をおやめください。

■ セット内容 / 各部名称



収納時

組み立て時

■ 品質表示

外形寸法(約)	W107cm × H95.5(ハンドル)/59(パケット)cm × D55cm
パケットの内寸(約)	W82cm × H32cm × D40cm
収納時寸法(約)	W42cm × H77cm × D23cm
製品重量(約)	11.6kg(カバー含む)
耐荷重	100kg

パケット生地	ポリエステル
中敷	ポリエステル・MDF板
フレーム	スチール(粉体塗装)
タイヤ	ポリエチレン・合成ゴム
カバー	ポリエステル

輸入販売元 株式会社カクタスコーポレーション ギャルソン事業部






〒583-0871 大阪府曳野市野々上 3-37-1
TEL:072-952-0567 FAX:072-952-7633

※掲載画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

MADE IN CHINA


■ 組立て方法

- 1 中敷きボードをカバーのポケットから取り出し、カバーを本体から取り外します。
- 2 四隅のフレームを広げ、本体中央(取手の付いた部分)を広がりきるまで手で押し下げてください。
- 3 ハンドルの持ち手を上に引き出し、中敷きボードを中に敷けば完了です。



■ 収納方法

- 1 本体から中敷きボードを取り外した後、ハンドルを収納し、底面中央の取手を上にひくと、本体を折り畳むことができます。
- 2 マジックテープを本体に1周巻き付け固定の後、収納カバーを被せ、中敷きボードを入れます。最後に本体と収納カバーを固定すれば完了です。



収納時の正しい移動方法




ハンドルが上に来る状態



ハンドルが下に来る状態

■ バケット部は洗濯可能(バケット部 取外し方法)




四隅のバケット固定ネジ(4カ所)を反時計回りに回して取外し、フレームに固定されたマジックテープ部(9カ所)を取り外すことでバケット部を脱着出来、洗濯することが可能です。

■ その他、商品仕様等について



フレームの凹凸及び湾曲した部分は前方・後方にありますが、これは組立て・収納をスムーズに稼働させるための仕様です。



移動する際はリードロックからハンドルを外してご使用ください。

